

Сообщения на дисплее газоанализатора Tango™ TX1 и ответные действия




🔊 ▲ ▼ STEL TWA OR-OR Err ! 🔋

срабатывание СИГНАЛИЗАЦИИ.

Сообщения на дисплее газоанализатора Tango™ TX1 и ответные действия

ОБНАРУЖЕНИЕ ГАЗА



Превышен первый порог сигнализации загазованности

Концентрация газа превышает уставку первого порога.

Опасная концентрация газа.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.




Сигнализация TWA

Превышен предел средневзвешенной по времени величины допустимого воздействия (TWA).

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.



Превышен второй порог сигнализации загазованности

Концентрация газа превышает уставку второго порога.

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.



Сигнализация STEL

Превышен предел допустимого кратковременного воздействия (STEL).

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.




Концентрация газа за пределами диапазона измерений (показан выход за верхнюю границу)

Концентрация газа за пределами диапазона измерений газоанализатора.

Покинуть опасную зону.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.

ПРОЧИЕ ВИДЫ СИГНАЛИЗАЦИИ



Разрядка батареи

Заряда батареи хватит меньше чем на 96 часов работы с момента появления сообщения.

Разрядка батареи.

Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.




Индикатор полного заряда батареи

Газоанализатор неработоспособен из-за разрядки батареи.

Покинуть опасную зону.

Пользоваться газоанализатором запрещается. Доложить руководителю.



Системная ошибка

Серьезный системный или аппаратный сбой (показана ошибка 483).

Покинуть опасную зону.

Пользоваться газоанализатором запрещается. Доложить руководителю.



сообщения о состоянии устройства.

Сообщения на дисплее газоанализатора Tango™ TX1 и ответные действия



Сбоев не обнаружено

Газоанализатор работает исправно и не требует технического обслуживания. Оба датчика работоспособны. Газоанализатор работает в двухкомпонентном режиме DualSense™.

Прибор готов к использованию.



Установлен один датчик.

Газоанализатор работает исправно и не требует технического обслуживания. Установлен один датчик. Прибор пригоден к работе в режиме однокомпонентного газоанализатора.

Ограниченная работоспособность. Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.



Ошибка в данных одного датчика.

Газоанализатор работает без сбоев. Датчик 1 неработоспособен; датчик 2 работоспособен. Прибор пригоден к работе в режиме однокомпонентного газоанализатора.

Ограниченная работоспособность. Действовать согласно установленным на предприятии правилам техники безопасности.



сообщения о необходимости **Технического обслуживания.**


Сообщения на дисплее газоанализатора Tango™ TX1 и ответные действия



Просрочено функциональное испытание.

Требуется функциональное испытание.

Установить в док-станцию.*



Просрочена калибровка.

Требуется калибровка.

Установить в док-станцию.*



Один датчик не прошел установку нуля.

Датчик 2 не прошел установку нуля.

Установить в док-станцию.*

Если сообщение не отключается, доложить руководителю.



Один датчик не прошел функциональное испытание.

Датчик 2 не прошел функциональное испытание и нуждается в калибровке.

Установить в док-станцию.*



Один датчик не прошел калибровку.

Датчик 2 не прошел калибровку.

Установить в док-станцию.*

Если сообщение не отключается, доложить руководителю.

*При установке в док-станцию iNet DS или DS2 необходимые действия выполняются автоматически. При необходимости те же действия могут производиться квалифицированными специалистами с использованием док-станций или вручную.